

INDEX ALPHABETIQUE

	A	Bloc-cylindres	Page 00/2-01/09-01/14
Accélérateur	Page 00/02-01/16	" 01/31	
Aiguilles p.arbre primaire	" 02/4	Bobine d'allumage	" 00/5-07/8
Aile AR	" 08/10	Boîte de vitesses	" 00/004-00/04-
Aile AV	" 08/10		00/6-02/05-
Alimentation	" 00/003-00/03-	Boîtier renvoi direction	02/07-02/7-02/9
	00/2-01/09-01/34	Bougies	" 06/2-06/5
Allumage	" 00/003-00/5		" 00/003-00/04-
Allume-cigarette	" 07/01-07/003		00/5-01/4
Allumeur	" 00/5-01/07-01/14	Bourrelet bas de marche	" 08/6-08/10-08/13
	01/19-07/8	Braquage (contrôle)	" 06/01-06/2
Amortisseur AR	" 00/9-03/01-03/2	Bras suspension AV	" 04/02-04/7
Amortisseur AV	" 00/9-04/3	Butée à billes de débrayage	" 02/4
Ampoules	" 00/10-07/002-07/3-		
	07/4	C	
Appareils de bord	" 00/11-07/003-07/01-		
	07/4	Câble commande accélérateur	Page 01/19
Arbre à cames	" 00/2-01/9-01/30	Câble commande ouverture	" 08/8
Arbre de direction	" 06/002-06/1	capot	" 08/8
Arbre de pompes à huile et à		Câble commande prise air	" 08/9
carburant	" 01/13-01/25-01/26	climatiseur	" 01/19
Arbre de roue	" 02/06-02/8	Câble commande starter	" 05/7
Arbre sélecteur et tige commande		Câble de frein à main	" 00/12
vitesse	" 02/7	Câbles électriques	" 02/8
Articulation ressort AV	" 04/4-04/5	Cache-poussière arbre de roue	" 04/5
Avance d'allumage	" 00/5	Cache-poussière protection	" 02/8
Avertisseur	" 00/10-07/7	extrémité ressort à lames	" 04/5
Axe de piston	" 01/09-01/31-01/32	Cache-poussière joint homoci-	
		nétique	" 02/8
B		Caisse	" 08/13
Bague de pied de bielle	Page 01/33	Calage distribution	" 00/2-01/6-01/9
Bague d'étanchéité AR vile-		Calandre	" 08/6
brequin	" 01/25	Capacités	" 00/15
Bague d'étanchéité AV vilebrequin	" 01/25	Capot moteur	" 00/10-08/5
Bague pour carter d'embrayage	" 02/4	Caractéristiques et données	" 00/002-00/02-
Balais levier d'essuie-glace	" 07/4		00/2
Barillet de coffre AR	" 08/6	Carburateurs	" 00/003-00/03-
Barre de direction	" 04/7		00/2-01/06-01/11
Barre de réaction	" 03/01-03/1	Carrossage roues AV	01/4-01/14-01/16
Barre stabilisatrice AR	" 03/001-03/002	Carrosserie	" 04/3
Barre stabilisatrice AV	" 00/9-04/3		" 00/005-00/04-
Bâti moteur	" 01/23-01/25	Carter de direction	08/001-08/01-08/1
Batterie	" 00/9-01/6-07/11		" 06/1-06/2-
Bielles	" 00/2-01/20-01/32	Carter d'embrayage	06/5
		Carter huile	" 02/03-02/3
			" 01/19

Couvercle AV de bâti moteur	Page 01/13
Couvercle culasse	" 01/04-01/8
Couvercle de coffre AR	" 08/6
Couvre-pédalier	" 02/02-02/7
Crépine cater huile avec tamis	" 01/14-01/20
Culasse	" 01/05-01/08- 01/10-01/29
Culbuteurs commande soupapes	" 01/9-01/30

D

Démarreur	Page	00/6-07/10
Différentiel	"	02/13
Diffuseurs latéraux planche de bord	"	08/001-08/1
Dimensions et poids	"	00/002-00/02-00/2
Direction	"	06/06-06/01-06/1
Disques freins	"	05/2-05/3
Distributeur air climatiseur	"	08/002
Distribution	"	01/09-01/30
Dossiers	"	08/9
Douille arbre levier de débrayage	"	02/3
Douille élastique axe articulation AV ressort AR	"	03/2
Douille élastique barre de réaction	"	03/01-03/1
Douille élastique bras inférieur AV	"	04/02-04/8-04/11
Douille élastique bras supérieur AV	"	04/02-04/8-04/11
Douille élastique extrémité AV ressort AR	"	03/01-03/2
Douille élastique levier de débrayage	"	02/3
Douille élastique levier sélection vitesses	"	02/7
Douille élastique oeil ressort AR	"	03/01-03/4
Douille élastique pédale de débrayage	"	02/3
Douille élastique pédale freins	"	05/3
Douille élastique tiges de vitesses	"	02/7
Douille sur carter d'embrayage pour arbre primaire	"	02/4
Dynamo	"	00/9-01/19-07/8

EEchappement Page 01/41

Eclairage planche de bord	Page 07/4	Garniture pieds de lunette AR	Page 08/2-08/9
Elément central inférieur planche de bord	" 07/01-08/001-08/1-08/9	Garniture planche à paquets	" 08/10
Elément filtrant filtre à air	" 01/34	Garnitures de portes et encadrement portes	" 08/6
Eléments extérieurs de la caisse	" 08/10-08/13	Garnitures disque d'embrayage	" 02/4
Embrayage	" 00/6-02/01-02/03-02/04-02/3	Glace de lunette AR	" 08/2
Enjoliveur de pare-brise	" 01/8	Glace de pare-brise	" 08/1
Enjoliveur de roue	" 05/3	Glace de portes	" 08/2
Enjoliveur planche de bord	" 07/003-08/1-08/9	Glace pivotante	" 08/2
Entretiens	" 00/16	Glisières sièges AV	" 08/9
Equilibrage roues	" 05/014	Goulotte remplissage huile moteur	" 01/23
Essai des compressions	" 01/5	Goulotte sortie liquide refroidissant moteur	" 00/04
Essai du moteur au frein	" 01/012-01/42	Graissage	" 00/003-00/04-00/5
Essai hydraulique	" 01/08-01/14	Graissage moteur	" 00/15-01/011-01/37
Essieu AR	" 00/9-03/001-03/1-03/3	Groupe propulsion	" 00/004-00/04
Essuie-glace	" 07/003-07/4	Guide-soupapes	" 01/09
F			
Feu AR	Page 07/002-07/3	Identification	Page 00/001-00/01-00/1
Feu de porte ouverte	" 00/10-07/4	Installation de climatisation et ventilation	" 00/12-08/002-08/9
Feu de position	" 00/10-07/002-07/3	Installation électrique	" 00/004-00/04-00/9-07/001-07/01-07/1
Feu plaque de police	" 00/10-07/002-07/3	Installation freins hydrauliques	" 00/004-00/04-00/6-05/01-05/1
Filtre à air moteur	" 01/04-01/8-01/34	Interrupteur électromagnétique appel de phares	" 07/004-07/7
Filtre à carburant	" 01/34	Interrupteur feux de recul	" 07/3
Filtre à huile	" 00/5-01/002-01/003-01/011-01/37	Interrupteur feux de stop	" 05/3
Filtre régulateur pression d'alimentation carburant	" 01/05-01/06-01/010-01/011	Jeu aux soupapes	Page 00/2-01/04-01/8
Flexible commande compte-tours	" 01/04	Joint de carter huile	" 01/20
Flexible de compteur kilométr.	" 01/21	Joint de couvercle AR bâti moteur	" 01/14
Flexible p. circuit carburant	" 01/16	Joint de couvercle AV bâti moteur	" 01/13
Frein à main	" 00/6-05/7	Joint de couvercle culasse	" 01/8
Freins	" 00/004-00/04-00/6-01/01-05/1	Joint de culasse	" 01/26
Fusée suspension A V	" 04/7	Joint homocinétique	" 02/8
Fusibles	" 00/004-00/04-00/9-07/005-07/01	J	
G			
Gâche de sécurité capot	Page 08/5		
Garde de pare-chocs	" 08/6		
Garnissage pavillon	" 08/9		
Garniture d'étanchéité capot	" 08/6		
Garniture d'étanchéité couvercle de coffre AR	" 08/6		

Joint p. arbre de direction et tube levier vitesses	Page 02/7-06/1
Joint p. collecteur d'admission	" 01/19
Joint pour entretoise pompe à carburant	" 01/16
Joint pour tendeur de chaîne	" 01/13

L

Lavage voiture	Page 08/13
Lave-glace de pare-brise	" 07/4
Lève-glace	" 08/2
Levier de débrayage	" 02/03-02/3
Levier sélection vitesses	" 02/04
Limiteur AV moteur	" 01/002-01/06
Limiteur de freinage	" 05/04-05/05- 05/013
Liquide réfrigérant	" 00/02
Longeron AV	" 08/10
Longeron ossature de caisse	" 08/13
Lubrifiants et graisses	" 00/05-00/15

M

Maître-cylindre duplex commande freins hydrauliques	Page 00/02-00/6- 05/013-05/2-05/4
Manchon arrivée eau radiateur	" 01/16
Manchon sortie eau radiateur	" 01/16
Manomètre huile	" 00/5
Miroir rétroviseur	" 08/1
Mise au point du moteur	" 01/02-01/3
Moteur	" 00/003-00/03-01/001 01/01-01/08-01/4
Moteur d'essuie-glace	" 07/4
Moteur pour climatiseur	" 08/002-08/9
Moulure de calandre	" 08/6
Moulures	" 08/5
Moyeu roue AR	" 03/3-03/4
Moyeu roue AV	" 04/3

O

Obturbateur passage levier de frein à main	Page 05/7
Ouverture roues AV	" 00/9-04/01-04/1

P

Panneau de garnissage porte	Page 08/2
Pare-brise	" 08/1
Pare-chocs	" 08/6
Pare-soleil	" 08/1-08/9

Parties motrices	Page 00/003-00/09- 01/31
Patins de friction freins	" 05/01-05/2-05/7
Pavillon	" 08/13
Pédale de débrayage	" 02/3
Pédale freins	" 05/3
Pentes franchissables	" 00/002-00/02
Performances	" 00/002-00/02-00/2
Pignon commande pompe à eau	" 01/25
Pignon commande pompes à huile et à carburant	" 01/13
Pignon s. vilebrequin commande pompes huile et carburant	" 01/25
Pignon s. vilebrequin p. chaîne distribution	" 01/25
Pince freins	" 05/3
Pincement roues AR	" 03/01-03/2
Pistons	" 01/09-01/20-01/32
Plafonniers	" 07/4
Planche de bord	" 07/003-08/9
Plateau d'embrayage	" 02/4
Pneus	" 00/004-00/04- 00/9-05/8
Poignée de tirage	" 08/5
Poignée intérieure commande porte	" 08/5
Point d'allumage	" 00/5-01/02 - 01/4
Pompe à carburant	" 00/2-01/16-01/34
Pompe à eau	" 00/5-01/16-01/41
Pompe à huile	" 01/20-01/37
Portes	" 08/5
Poulie s. vilebrequin	" 01/13-01/25
Prise air carburateur	" 01/8
Prise air climatiseur	" 08/002-08/9
Prise de thermomètre	" 01/05-01/15
Projecteurs	" 07/002-07/2-07/3
Propulseur	" 00/004-00/04-00/6- 02/03-02/8-02/9
Protecteur levier vitesses	" 02/7-06/1
Protecteur tige de débrayage	" 02/3
Protection inférieure eau porte	" 08/2
Purge d'air installation de freinage	" 05/04-05/3

R

Raccord sortie eau moteur	Page 01/15
Radiateur de climatiseur	" 08/02-08/9
Radiateur huile	" 01/002-01/003
Radiateur liquide réfrigérant	" 00/5-01/011- 01/16-01/41
Ravitaillements	" 00/04-00/15
Refroidissement	" 00/5-01/011- 01/41

S		T	
Réglage carburateurs	Page 01/06		
Réglage du ralenti	" 01/02-01/5	Tamis de crépine huile	Page 01/20
Réglage jeu aux soupapes	" 00/2-01/04-01/8	Tamis de filtre pompe	
Réglage projecteurs	" 07/002-07/3	d'alimentation	" 01/34
Régulateur de tension	" 00/9-07/10	Tampon amortisseur AV	" 04/3
Rembourrages planche de bord	" 08/001-08/9	Tampon amortisseur pour	
Rembourrage traverse supérieure		châssis train AV	" 01/22
baie de pare-brise	" 08/001-08/1-08/9	Tampon de chocs AR	" 03/2
Remorquage voiture	" 00/12	Tampon de chocs AV	" 04/2-04/6
Répétiteur latéral clignoteur	" 00/10-07/002-07/3	Tampon inférieur pour douille	
Réservoir à carburant	" 00/2-05/02	élastique suspension moteur	" 01/22
Réservoir liquide freins	" 00/04-00/6-05/02-05/4	Jampon ouïe arbre à cames	" 01/10
Réservoir récupérateur carburant	" 01/06	Tendeur de chaîne	" 01/13
Ressort à lames AR	" 00/9-03/01-03/2-03/4	Thermomètre eau	" 00/5-01/05-01/15
Ressort à lames AV	" 00/9-04/01-04/03-04/4	Thermostat circulation eau	" 00/5-01/15
Ressorts d'embrayage	" 02/4	Thermostat commande volets	" 01/15
Ressorts de soupapes	" 01/8-01/29	radiateur	" 02/02-02/3
Robinet pour climatiseur	" 08/9	Tige commande débrayage	
Robinet vidange liquide réfrigérant	" 01/16	Tube au diffuseur latéral air	" 08/9
Rotule p. barre de direction	" 06/2	chaud	" 05/3
Roue commande arbre à cames	" 01/9	Tube circuit freins hydrauliques	" 08/9
Roues	" 00/004-00/04-00/9	Tube circulation liquide réfrigérant climatisation voiture	" 01/10
Roulement arbre de direction	" 06/002-06/1	Tube d'escclusion liquide réfrigérant radiateur	" 01/04-01/16
Roulement pour moyeux roues	" 03/4-04/7	Tube vidange liquide réfrigérant radiateur	" 01/41
		Tubulure d'échappement	" 01/41
S		V	
Segments de pistons	Page 01/09-01/20-01/31		
Serrure capot	" 08/6	Ventilateur	Page 01/16-01/41
Serrure coffre AR	" 08/6	Verrou de capot	" 08/5
Serrures de portes	" 08/5	Vilebrequin	" 00/2-01/03-01/09-01/23-01/33
Servo-frein	" 05/02-05/03-05/05-05/06		" 02/7-06/002-06/1
Sièges et banquette AR	" 08/9	Volant de direction	" 01/21
Sièges soupapes	" 01/29	Volant moteur	" 01/15
Silencieux d'échappement	" 01/41	Volets radiateur	" 00/5
Soupapes moteur	" 01/29	Voyant réserve carburant	
Starter	" 00/5-01/19		
Support filtre à huile	" 01/002-01/003-01/07-01/011-01/38		
Support tendeur de chaîne	" 01/13		
Support ventilateur	" 01/16		
Suspension AR	" 03/001-03/01-03/1		
Suspension AV	" 04/03-04/1		
Suspension moteur	" 01/21		