

CARACTERISTIQUES ET DONNEES

position. Alimentateur et haut parleur fixés sous l'avent sur le côté gauche et 2ème haut parleur à gauche derrière le dossier arrière,

Crochet de remorquage sous la grille du radiateur.

OUTILLAGE EN DOTATION

Dans le coffre arrière

1. trousse à outils contenant:

3. tiges pour clefs à tube, 5. tournevis,
6. Clef réglable, 7. Pincettes universelles,
8. Clef pour les bouchons huile, 9. Clef fixe double (8-10), 10. Clef fixe double (14-17), 11. Clef fixe double (19-22), 12. Clef double à tube (14-17), 13. Clef double à tube pour bougies (21-21), 14. Vilebrequin pour écrous des roues.

2. Cric à colonne verticale.

4. Manivelle de lancement (sur demande).

2. VERIFICATION DES SYSTEMES

- Substituer l'eau du radiateur;
- Contrôler les niveaux et vérifier l'étanchéité de la boîte de vitesses, du différentiel et de la direction;
- Contrôler la pression des pneus;
- Remplacer l'eau de refroidissement du radiateur.

Contrôles

Moteur

- Vérifier le blocage des suspensions moteur;
- Vérifier le blocage du tuyau et des écrous du collecteur d'échappement;
- Vérifier la tension de la courroie du ventilateur et l'ouverture du volet (thermostat);
- Vérifier l'étanchéité du tuyau d'huile au manomètre;
- Régler le jeu entre les soupapes et les culbuteurs;
- Vérifier, nettoyer le carburateur et le filtre à air, régler le minimum, contrôler le fonctionnement du starter et le blocage du support carburateur;
- Vérifier les bougies, régler les électrodes, sabler et contrôler au banc d'essai;
- Contrôler les compressions;
- Vérifier l'allumeur, régler l'écartement des contacts, contrôler au banc d'essai et régler la phase d'allumage sur le moteur;
- Vérifier la course à vide de la pédale.

Transmission et boîte de vitesses

- Vérifier le blocage des vis de fixation support levier commande boîte de vitesses et arbre de direction à l'avant;
- Vérifier les tringles d'engrenement boîte de vitesses, le blocage de l'écroutin qui tient le levier et le fonctionnement régulier des passages de vitesses;
- Vérifier le blocage des écrous des joints de l'arbre transmission et la fixation des suspensions élastiques boîte de vitesses et pont arrière.

Freins

- Contrôler le niveau du réservoir d'huile freins hydrauliques et vérifier l'étanchéité de la tuyauterie;
- Contrôler l'étanchéité et le fonctionnement de la pompe commande freins hydrauliques;
- Contrôler le fonctionnement du frein à main;
- Nettoyer avec soin par le moyen de soufflement, les garnitures les et tampons des freins;
- Régler les freins et contrôler la course à vide de la pédale.

Direction et suspension avant

- Contrôler le niveau du réservoir de l'huile suspension avant et vérifier l'étanchéité de la tuyauterie;
- Vérifier le blocage de l'essieu avant à la carrosserie;
- Vérifier le blocage de boulon fixation levier sur l'arbre du secteur de la direction, boulon fixation manchon barre de direction, tringles, joints à rotule et articulations élastiques de la direction;
- Contrôler le pincement des roues;

Eclairage intérieur coffre arrière

Commande: à trois positions, sur le plafonnier même: 1°) éteint - 2°) éclairage en ouvrant la porte avant, côté direction - 3°) commande manuelle.

avec la même lumière éclairant la plaque.

Avertisseur électro-acoustique

Commande: sur volant de direction.

Essuie-glaces

Commande: avec clef en première ou deuxième position, pommeau sur le tableau de bord, arrêt automatique des balais à parcours effectué.

Prise de courant

Sous le tableau de bord.

CARROSSERIE**Type**

à caisse portante.

Nombre de places

4-5.

Sièges

de grandes dimensions; siège avant unique, déplaçable et avec dossier réglable.

Portes

Poignées extérieures (à tirer), poignées intérieures (à tourner), glaces pouvant s'abaisser complètement, portes avant avec volets déflecteurs.

Pare-brise

à glace courbe, avec dispositif intérieur d'arrivée d'air anti-brouillard et anti-givre fonctionnant avec le chauffage, et avec dispositif extérieur de lavage; deux parasoleil orientables.

Coffre à bagages

très ample, avec serrure de sûreté à bouton-poussoir, (même clef des portes et de l'allumage).

Lunette arrière

à glace courbe.

Miroir rétroviseur

à deux positions.

Radio (sur demande)

cadran sur le tableau de bord, antenne sur le garde-boue; fonctionne avec clef d'allumage en première et en deuxième